



## Rinnenhalter/-träger

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Die Rinnenträger dienen der Befestigung der Dachrinne. Die Halter werden am Dachsparren mit speziellen Schrauben befestigt. Um die Rinnenträger abzusenken, werden in die Dachsparren eine entsprechende Nut gefräst. Bei fehlendem oder schrägem Stirnbrett verwenden Sie die SAREI Rinnenträgerkonsole.



### Technische Daten:

<b>Material:</b>	Stahl verzinkt, Stahl verzinkt farbig beschichtet und Kupfer
<b>Farben:</b> (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	anthrazit, braun und Sonderfarben nach RAL
<b>Befestigung:</b>	Rinnenträgerschrauben, Konsolenträgerschrauben bei Verwendung einer Rinnenträgerkonsole
<b>Verfügbare Größen:</b>	RG 150, RG 125, RG 100, RG 75

Durchmesser	RG	Teiligkeit
150 mm	150	6
125 mm	125	7
100 mm	100	8
75-80 mm	75	10